

	TOPOGRAFIA I	
	Aula teórica 08: Instrumentos topográficos/Procedimentos de campo/Caderneta de campo/Cadernetas de escritório/Croqui/ Pontos de apoio e pontos de detalhe.	
	Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes	

INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS/PROCEDIMENTOS DE CAMPO/CADERNETA DE CAMPO/CADERNETAS DE ESCRITÓRIO/CROQUI/ PONTOS DE APOIO E PONTOS DE DETALHES.

Conteúdo em vídeo.

Parte 1 - <https://www.youtube.com/watch?v=3xa0dDKgthk&feature=youtu.be>

Parte 2 - <https://www.youtube.com/watch?v=zbbnrCqnIYE&feature=youtu.be>

Introdução.

Atualmente inúmeras ferramentas podem ser usadas para representação de um espaço físico, como os *drones*, *Laser Scanner*, GNSS (*Global Navigation Satellite System*) e outros, entretanto o levantamento topográfico convencional, realizado com teodolitos e estações totais, ainda possui uma aplicação importante na engenharia. Um exemplo é o levantamento de locais onde não é possível captar imagens com *drones* ou sinal GNSS.

Esta aula mostrará alguns modelos de equipamentos topográficos utilizados na Topografia convencional (teodolitos níveis e estações totais) bem como os procedimentos de campo que devem ser seguidos na execução do levantamento topográfico. Os procedimentos são necessários para a segurança do operador, segurança do equipamento e para garantir a qualidade dos dados levantados.

Também serão mostradas alguns modelos de cadernetas de campo que são usadas quando se realiza um levantamento topográfico com equipamentos que não possuem armazenamento de dados, neste caso os ângulos, distâncias, fios estadimétricos e descrição do ponto devem ser anotados em cadernetas próprias para cada tipo de levantamento. Por fim, será abordada a importância dos croquis nos levantamentos topográficos bem como as definições de pontos de apoio e pontos de detalhe.

Instrumentos topográficos: teodolito, níveis e estação total.

Como dito anteriormente existem ferramentas diversas para a representação do espaço físico no contexto da Topografia, entretanto aqui será tratado apenas dos equipamentos utilizados na topografia convencional.

Na Tabela 01 são mostrados alguns modelos de equipamentos topográficos.

Tabela 01 – Equipamentos topográficos

Equipamento	Foto	Marca/ Característica	Fonte
Teodolito		Teodolito Wild T2, leitura interna.	https://www.if.ufrgs.br/oei/santiago/fis2006/teodolito.htm

Equipamento	Foto	Marca/Característica	Fonte
Teodolito		Marca Vasconcelos, possui bússola acoplada e a leitura dos ângulos é externa	http://www.fec.unicamp.br/~museuLTG/equipamentos/teodolitorepetidor.htm
Teodolito		FOIF, modelo DT 205DL Teodolito eletrônico com leitura digital dos ângulos	http://www.faltecbrasil.com.br/eleetro.htm

Estação Total		Leica TS 06. Medidas com prisma e sem prisma, Bluetooth.	Laboratório de topografia e geodésia CPP-CEM-UFPR
Estação total robótica		Estação total robótica Leica TS15.	http://w3.leica-geosystems.com/downloads123/zz/tps/viva%20ts15/brochures-datasheet/leica%20viva%20ts15%20datasheet_br.pdf
Nível		<i>Leica sprinter</i> 150 m. Utilizado em nivelamentos	Laboratório de topografia e geodésia CPP-CEM-UFPR

A Tabela 02 mostra os acessórios utilizados.

Os acessórios utilizados são:



Procedimentos de campo

Em campo o topógrafo deve atentar para uma série de procedimentos na execução de um levantamento topográfico com teodolito, nível ou estação total, são eles:

- Verificar a segurança do operador e do equipamento;
- Fazer um croqui da área a ser levantada;
- Planejar a poligonal de forma a otimizar o número de vértices da poligonal;
- Se possível ler o azimute inicial;
- Quando o levantamento é realizado com teodolitos não esquecer de anotar os ângulos vertical e horizontal e os fios estadimétricos (fio inferior, fio médio e fio superior) e a descrição do ponto;
- Anotar a altura do equipamento (caso de levantamento planialtimétrico);
- No caso de poligonal fechada ou enquadrada verificar o erro de fechamento angular.

O vídeo que segue mostra os procedimentos para montar um equipamento topográfico em um ponto:

<https://www.youtube.com/watch?v=PvJgpq6lsdU&t=249s>

Segurança do operador

Em campo pode ocorrer uma série de imprevistos que devem ser evitados. Alguns cuidados básicos devem ser adotados, são eles:

1. Evite estacionar o equipamento topográfico onde o operador tenha dificuldades em seu manuseio;
2. Nunca olhe para o sol com a luneta do equipamento, isto pode causar danos irreversíveis para o operador;
3. Ao segurar a régua/mira/prisma deve-se sempre olhar por onde pisa, evitando lesões como cortes e picadas de animais peçonhentos ou lesões causadas por terrenos muito acidentados (buracos, etc);
4. Jamais trabalhe em baixo de redes elétricas com régua/mira/prisma/bastões erguidos. Sempre tenha extremo cuidado ao operar estes equipamentos próximos a estes locais;
5. Nunca estacione o equipamento em locais com muito tráfego de automóveis e/ou animais;

6. Cuidado ao trafegar com equipamentos topográficos.
7. Nunca trabalhe com o equipamento em más condições do tempo (descargas elétricas, chuva, etc). As miras bastões e réguas podem atrair raios;
8. Sempre se proteja com calçados e roupas apropriadas, este procedimento ajuda a evitar cortes, picadas de animais peçonhentos, insetos, etc;
9. Use roupas para se proteger do sol e/ou use protetor solar e repelentes;
10. Qualquer problema com o equipamento ou com a segurança do operador não continue com o levantamento antes de se certificar e solucionar o problema;
11. Estacione o equipamento sempre a uma altura adequada, para que o operador fique confortável ao operar o equipamento.

Cuidados com equipamento

Os equipamentos topográficos devem ser manuseados com extrema cautela, pois tombos ou mau uso podem inviabilizar seu uso. Neste caso algumas precauções devem ser tomadas por quem vai trabalhar com o mesmo. Os principais cuidados são:

1. Ao transportar o equipamento verifique que as malas de transporte estão devidamente fechadas;
2. Colocar o equipamento na mala de transporte conforme indicado pelo fabricante;
3. Colocar o tripé devidamente posicionado no ponto de interesse e sempre segurar na alça do equipamento desde a hora que tirar da mala de transporte até rosquear no tripé, ou seja, nunca deixe de segurar a alça o equipamento até se certificar que o mesmo se encontra seguro na base (tripé);
4. Nunca transportar o equipamento rosqueado no tripé em longas distâncias ou em locais inapropriados;
5. Não expor o equipamento a condições ambientais extremas, evitar que o equipamento fique exposto a poeira, chuva, etc,
6. Observar as condições de trabalho, não operar o equipamento próximos a animais que possam derrubar o equipamento ou em locais onde o trânsito de veículos automotores podem provocar acidentes e chocar com o equipamento;
7. Certifique que o tripé esteja fixado e não corre o risco de cair, ou escorregar;
8. Em hipótese nenhuma deixe o equipamento, sempre tenha o mesmo em vista;
9. Não trave o equipamento e force o movimento;
10. O transporte do equipamento deve ser feito sempre em malas de transporte.
11. Não estacione o equipamento próximos à automóveis parados, pois ao sair o motorista pode danificar sem intenção o equipamento;
12. Sempre que possível evite estacionar o equipamento em locais de difícil acesso, como em locais que o operador tenha dificuldades em operar o equipamento;
13. O operador deve fazer as leituras ou mirar alvo sem colocar a mão no tripé, pois isto pode desnivelar a base provocando erro no levantamento;

Cadernetas de Campo

O modelo de caderneta de campo abaixo pode ser usada para levantamentos com teodolitos.




Figura 04 – Croqui de um levantamento topográfico (esquerda) e desenho topográfico (direita).

Ponto de apoio e pontos de detalhe e materialização de pontos.

Ponto de apoio

A NBR 13133 define ponto de apoio como:

“Pontos, convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência.”

Ponto de detalhe

A NBR 13133 define ponto de detalhe como:

“Pontos importantes dos acidentes naturais e/ou artificiais, definidores da forma do detalhe e/ou do relevo, indispensáveis à sua representação gráfica.”

Materialização de pontos.

A materialização de pontos de apoio pode ser feita de várias formas, como por piquetes, marcos de concreto e pinos (VEIGA; ZANETTI & FAGGION. 2012). Na Figura 05 um ponto materializado no município de Pontal do Paraná-PR, cujos dados podem ser obtidos no aplicativo RedeGeo disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=contatorogeroio.redegeo_v3 e <https://apps.apple.com/br/app/redegeo/id1498458251>.



Figura 05 - Ponto materializado

Para os pontos de apoio usados em trabalhos futuros deve ser feito monografia de ponto (VEIGA; ZANETTI & FAGGION. 2012). A Figura 06 ilustra um modelo de monografia de ponto topográfico.

Monografia de Marcos	
Universidade Federal do Paraná Setor de Ciências da Terra Departamento de Geomática	
Nome da Estação: RN 103 - Rótula	Nº do Ponto da Poligonal: P06
Obra: Mapeamento dos Campus Centro Politécnico e Jardim Botânico da UFPR	
Dados Gerais	
Projeto:	Levantamento Planimétrico
Local:	Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná
Objetivo:	Levantamento do Contorno do Centro Politécnico.
Data:	03/2001
Coordenadas (Coordenadas Topográficas):	
X = 678.025,450 m	Y = 183.973,345 m Z = -----
Descrição do Ponto: Marco de concreto com elevação de 40cm a partir do solo, com uma placa de identificação localizada no centro superior do marco.	
Croqui	Itinerário
	Partindo do portão de entrada do Centro Politécnico com acesso a BR 277, caminha-se em direção a RN 102. A partir dessa, continua-se seguindo o muro de palito aproximadamente 100 metros. O marco materializando essa estação encontra-se a alguns metros do muro de palito, próximo a algumas árvores.
Foto	

Figura 06 - Monografia de Ponto.
(Fonte: VEIGA; ZANETTI & FAGGION. 2012)

Exercício

1) Os dados da caderneta de campo abaixo é de uma poligonal fechada. O levantamento foi realizado com um teodolito, cujo constante $g = 100$.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO											
caderneta de campo											
Imóvel						Instrumento					
Operador						Data					
Local						Folha					
Azimute inicial: 124°											
Ré	Estaca	Vante	Ângulo Horário	Azimute		FIOS			Alt. Instr.	Ângulo Vertical	Observação
E	F	G	109°30'20"	124°		0,4	0,725	1,05	1,54	92°30'00"	
F	G	H	181°38'15"			0,1	0,3	0,495	1,52	90°55'50"	
G	H	A	95°53'40"			0,33	1,025	2	1,54	90°06'30"	
H	A	B	86°56'45"			0,4	0,909	1,406	1,51	88°55'10"	
A	B	C	199°39'15"			0,3	0,74	1,18	1,47	92°18'50"	
B	C	D	44°48'10"			0,6	1,169	1,731	1,51	88°34'35"	
C	D	E	201°27'50"			0,5	0,814	1,128	1,54	90°03'40"	
D	E	F	160°09'20"			0,287	0,57	0,712	1,51	94°48'40"	

Com os dados apresentados faça:

- A partir do azimute lido, determine os azimutes de todos os vértices;
- Determine as distâncias reduzidas (lembre que o método é taqueometria);
- Determine as coordenadas relativas (ΔX e ΔY);
- Determine o erro angular e verificar se está dentro da tolerância;
- Determine a correção linear em X e Y;
- Determine o erro de fechamento linear e verifique se está dentro da tolerância;
- Determine as coordenadas X e Y corrigidas;
- Preencha a caderneta de escritório
- Plote a poligonal.

Observações:

- Os cálculos podem ser feitos com planilha eletrônica ou calculadoras, entretanto deve-se ter cuidado, pois os ângulos foram lidos em graus, minutos e segundos e em algumas calculadoras estes ângulos devem estar em graus decimais;
- Em algumas planilhas eletrônicas os ângulos devem estar em radianos para se determinar seno e cosseno;


A poligonal pode ser feita em CAD.

Resposta

Caderneta de escritório

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO										
caderneta de escritório										
Imóvel				Instrumento				100		
Calculista				Data						
Local				Folha						
Azimute inicial: 124°										
Estaca	Pt Visado	Azimutes	Distancia	Cotas	ΔX	C_{ex}	Δy	C_{ey}	X	Y
F	G	124	64,8763277	n	53,7849132225		-36,27838205		1000	1000
G	H	125,64583333	39,4895817	n	32,0906097223	-0,013732337	-23,01347057	-0,00677891	1053,771181	963,714839044
H	A	41,531944	166,999403	n	110,726868147	-0,008358738	125,0134443	-0,00412626	1085,853432	940,697242214
A	B	308,4777777	100,564224	n	-78,726656435	-0,035348673	62,57217157	-0,01744972	1196,544951	1065,69323682
B	C	328,1319444	87,8565547	n	-46,385178985	-0,021286375	74,61360048	-0,01050793	1117,797009	1128,25490046
C	D	192,93472222	113,030191	n	-25,300768053	-0,018596549	-110,1621316	-0,00918011	1071,393233	1202,85932083
D	E	214,39861111	62,7999286	n	-35,478631361	-0,023925039	-51,81792879	-0,01181049	1046,06854	1092,68537874
E	F	194,50194444	42,2010397	n	-10,567683047	-0,013292827	-40,85647843	-0,00656195	1010,576616	1040,860888
						-0,008932671		-0,00440958	1000	1000
		Soma distâncias	677,81725	Erro	0,14347321054	-0,143473211	0,070824939	-0,07082494		
				Erro linear	0,16000229403					

Poligonal corrigida.



Bibliografia

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 13133: Execução de levantamento topográfico – procedimento. Rio de Janeiro, 1994.

VEIGA, L. A. K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. Fundamentos de Topografia. Engenharia Cartográfica e de Agrimensura Universidade Federal do Paraná. UFPR. 2012.

Sites

<https://www.if.ufrgs.br/oei/santiago/fis2006/teodolito.htm>

<http://www.fec.unicamp.br/~museuLTG/equipamentos/teodolitorepetidor.htm>

<http://www.faltecbrasil.com.br/eletro.htm>

https://play.google.com/store/apps/details?id=contatorogério.redegeo_v3

<https://apps.apple.com/br/app/redegeo/id1498458251>